

Często wyświetlane błędy na jednostce wewnętrznej

Wyświetlane kody błędów	Przyczyna
CF	Przypomnienie czyszczenia filtra Wskaźnik resetu filtra
CI	Wskaźnik czyszczenia automatycznego (Jednostka wewnętrzna wytwarza zapachy)
dF	Funkcja Automatycznego rozmrażania (Podczas funkcji rozmrażania na jednostce zewnętrznej wytwarzana jest para)

Kody błędów wymagające interwencji serwisu

Wyświetlane kody błędów	Powód
E1 lub 21	Uszkodzony czujnik temperatury w pomieszczeniu
E1 lub 22	Uszkodzony czujnik temperatury wymiennika ciepła
E1 lub 54	Uszkodzony silnik wentylatora lub kondensator
E1 lub 63	Uszkodzona pamięć EEPROM
E5	- Brak wewnętrznego czujnika wymiennika ciepła - Wewnętrzny czujnik wymiennika ciepła jest otwarty
E5	- Brak zewnętrznego czujnika wymiennika ciepła - Zewnętrzny czujnik wymiennika ciepła jest otwarty
E7	-Brak czujnika temperatury nagrzewnicy - Otwarty czujnik temperatury nagrzewnicy